


SET

↑

↓

ENTER

Temperatuur uitlezing



Lamp 'Gloei-elementen in werking'

Transportband snelheid

Hoofdschakelaar

Lamp 'Spanning in'

Noodstop

Gloei-elementen aan/uit

Transportband rechts-/linksom

Temperatuur instelling (zie inzet)